

Supplemento per supporto radio Blackjack 24 RTR

18 Novembre 2014

Prodotto: PRB Blackjack 24™ (PRB08007)


Problema: Alcuni motoscafi potrebbero avere il supporto radio allentato.

Cosa fare: I supporti radio controllati sono marcati con un bollino verde, come si vede in questa foto, e sono a posto. Se non c'è il segno del controllo, verificare che il supporto radio sia fissato bene allo scafo. Per qualsiasi domanda contattare il servizio assistenza Horizon Hobby.

✓ Corretto

Non è necessario intervenire


Punto verde




Verificare il supporto radio:

1. Tirando le fascette della batteria, si potrebbe staccare il supporto radio dallo scafo.
2. Se il supporto radio si staccasse, mettere della colla CA tra il supporto e lo scafo, come si vede in queste foto.

IMPORTANTE : il motore è collegato all'albero che sostiene il supporto nello scafo. Sollevare con attenzione il supporto mentre si mette la colla.



Sollevare con attenzione il supporto radio e mettere della colla CA tra il supporto e lo scafo.



Fascette batteria